




※点検を促す音声案内開始から4分経過後も「降車確認ボタン」が押されない場合、ホーンとハザードによる車外警報に移行。車外警報は「降車確認ボタン」を押すと停止します。
※ボタンの取付位置は車種と年式によって異なります。



※ドアロック解除が可能な車両は、車外警報の開始と同時にドアのロックも自動で解除。※コースターはアンロック機能がありません。リヤドアの非常口からの救出となります。
※警報を聞きつけ助けに来た大人が、車内後方の「降車確認ボタン」を押すか、エンジン始動 (IG/ACC ON) にすることで警報が停止します。※ボタンの取付位置は車種と年式によって異なります。